



"Κρύο"

Κουμπί "On/Off"

Οι χρόνοι διάρκειας προγράμματος (οδηγίες) ισχύουν για πλύση στη μέγιστη θερμοκρασία χωρίς ειδικές λειτουργίες.

❖ : Επιλογή / Ναι: απαιτούμενη δόση

¹⁾ Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά.

Πρόγραμμα		Είδος πλύσης / Σημειώσεις	Μέγ. φορτίο κιλά	Απορρυπαντικά και προσθετικά				Επιλογές Μισό φορτίο 	Διακόπτης Επιλογής Θερμοκρασίας °C	Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος στροφές ανά λεπτό	Χρόνος προ- γράμματος περίπου
				Πρόπ- λυση 	Κύρια Πλύση 	Μαλακ- τικό 	Λευκαν- τικό 				
	Βαμβακερά με πρόπλυση	Πολύ βρώμικα σεντόνια, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πουκάμισα κτλ. από βαμβακερό ανθεκτικό στις ψηλές θερμοκρασίες και στη φθορά. <i>Το μέγιστο φορτίο για πολύ βρώμικα ρούχα είναι 3,5 kg.</i>	5,0	Ναι ¹⁾	Ναι	❖	❖	❖	από έως 95	500	130
	Βαμβακερά	Ελαφρά λερωμένα σεντόνια, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, κτλ. από βαμβακερό ανθεκτικό στις ψηλές θερμοκρασίες και στη φθορά.	5,0	—	Ναι	❖	❖	❖	από έως 95	500	115
	Χρωματιστά	Ελαφρά βρώμικες μπλούζες, πουκάμισα, κτλ. από πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon) ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	2,0	—	Ναι	❖	—	❖	από έως 60	500	100
	Γρήγορο πλύσιμο	Μπλούζες, πουκάμισα, βαμβακερές μπλούζες, σκουρόχρωμες πετσέτες, τζιν, κτλ. ελαφρώς λερωμένα.	5,0	—	Ναι	❖	—	❖	από έως 40	500	85
	Συνθετικά	Ελαφρά βρώμικα πουκάμισα, μπλούζες, κτλ. από πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon) ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	2,0	—	Ναι	❖	—	❖	από έως 40	500	70
	Ξέβγαλμα	Σ' αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να προσθέσετε κόλλα ή μαλακτικό. Ακολουθείται από έντονο κύκλο στυψίματος.	5,0	—	—	❖	—	❖		500	20
	Στύψιμο	Πρόγραμμα για έντονο κύκλο στυψίματος.	5,0	—	—	—	—	—	—	500	15
	Ευαίσθητα	Ευαίσθητα υφάσματα και κουρτίνες (φορέματα, φούστες, πουκάμισα, μπλούζες, κτλ.).	1,5	—	Ναι	❖	—	—	από έως 40	500	55
	Μάλλινα	Μόνο μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο με επικάτα Αγνό Παρθένο Μαλλί.	1,0	—	Ναι	❖	—	—	από έως 40	500	45
	Ξέβγαλμα	Σ' αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να προσθέσετε κόλλα ή μαλακτικό. Ακολουθείται από απαλό κύκλο στυψίματος.	1,5	—	—	❖	—	—		500	15
	Στύψιμο	Πρόγραμμα για απαλό στύψιμο.	1,5	—	—	—	—	—	—	500	10
	Αδειασμα	Αδειάζει μόνο τα νερά, χωρίς στύψιμο.	—	—	—	—	—	—	—	—	5







ΣΗΜ. Αυτή η συσκευή ελέγχεται από αισθητήρες. Παρακαλούμε αποφύγετε την υπερβολική δόση απορρυπαντικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ					
Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Φορτίο (kg)	Νερό (l)	Ενέργεια (kWh)	Περίπου. Διάρκεια Προγράμματος (λεπτά)
Βαμβακερά	95	5,0	75*	1,80	115
Βαμβακερά	60	5,0	72	1,15	115
Χρωματιστά	60	2,0	66	0,80	100
Χρωματιστά	40	2,0	66	0,40	100
Γρήγορο πλύσιμο + 1/2 Φορτίο	40	2,5	54	0,50	85
Συνθετικά + 1/2 Φορτίο	30	1,0	54	0,30	70
Ευαίσθητα	40	1,5	70	0,65	55
Μάλλινα	40	1,0	70	0,55	45

Ο κύκλος πρόπλυσης αυξάνει τη διάρκεια του προγράμματος περίπου 15 λεπτά. Τα στοιχεία κατανάλωσης μετρώνται σε κανονικές συνθήκες, κατά το Πρότυπο IEC/EN 60 456. Τα στοιχεία κατανάλωσης στο σπίτι ίσως διαφέρουν σε σύγκριση με τις τιμές στον πίνακα ανάλογα με την πίεση παροχής νερού και τη θερμοκρασία, το φορτίο και το είδος της πλύσης. Τα στοιχεία στην "Ετικέτα Κατανάλωσης" αναφέρονται στο πρόγραμμα "Βαμβακερά 60°C".

* Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προστίθεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντλία αδειάσει όλο το νερό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

- Κλείστε τα ανοίγματα του κάδου και βεβαιωθείτε ότι έχουν κλειδώσει σωστά.
- Προσθέστε απορρυπαντικά και προσθετικά στο δοσομετρητή όχι παραπάνω από την ένδειξη **"MAX"** ως ακολούθως:
 - Πρόγραμμα με πρόπλυση και κύρια πλύση 
 - Προγράμματα χωρίς πρόπλυση, μόνο κύρια πλύση 
 - Μαλακτικό και λουλάκι 
 - Λευκαντικό 
 - Καθαριστικά λεκέδων 
 - Απορρυπαντικά κατά των αλάτων (αν είναι απαραίτητα) 
- Γυρίστε το **διακόπτη επιλογής προγράμματος** δεξιά, στο κατάλληλο πρόγραμμα.
- Γυρίστε το **διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας** στην επιθυμητή θερμοκρασία.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ(Α) ΚΟΥΜΠΙ(Α) ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κουμπί "Μισό φορτίο"

- Μειώνει την κατανάλωση του νερού στα "Βαμβακερά" και τα "Συνθετικά" προγράμματα ιδιαίτερα κατά το ξέβγαλμα.
- Το καταλληλότερο για ελαφρώς βρώμικα ρούχα ή μικρά φορτία (ελαττώστε την ποσότητα απορρυπαντικού).
- Ακατάλληλο για προγράμματα σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη βρύση και πιέστε το κουμπί **"On/Off"**. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία.

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

Κατά τη διάρκεια ενός υπό εξέλιξη προγράμματος, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει.

Η πόρτα κλειδώνει αυτόματα σε όλα τα προγράμματα.

Αν το πρόγραμμα σταματήσει ή προκύψει διακοπή ρεύματος, η πόρτα ξεκλειδώνει αυτόματα μετά από περίπου 1 λεπτό.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Ο διακόπτης επιλογής προγράμματος είναι στη θέση "STOP", ανάβει η ενδεικτική λυχνία.
- Πατήστε το κουμπί **"On/Off"**. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει.
 - Ακυρώστε τις επιλογές πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά.
 - Κλείστε τη βρύση του νερού.
 - Περιμένετε για το ξεμπλοκάρισμα της πόρτας (περίπου 1 λεπτό).
 - Ανοίξτε την πόρτα και τα φύλλα του κάδου και βγάλτε τα ρούχα από τη συσκευή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Πατήστε το κουμπί **"On/Off"** για να σβήσετε τη συσκευή.
Το ενδεικτικό λαμπάκι σβήνει.
- Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα, θερμοκρασία, και επιλογές.
- Πατήστε το κουμπί **"On/Off"** για να ανάψετε τη συσκευή.
Το ενδεικτικό λαμπάκι ανάβει.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ, ΜΗΔΕΝΙΣΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

- Πατήστε το κουμπί **"On/Off"** για να σβήσετε τη συσκευή.
Το ενδεικτικό λαμπάκι σβήνει.
- Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "Αδειασμα".
- Πατήστε το κουμπί **"On/Off"** για να ξεκινήσει το πρόγραμμα "Αδειασμα".
Ανοίξτε την πόρτα μόνο όταν ο διακόπτης επιλογής προγράμματος είναι στη θέση "STOP" και η πόρτα έχει ξεκλειδώσει (μετά από περίπου 1 λεπτό).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μόλις ανάψετε τη συσκευή σας, δεν αρχίζει αμέσως: Χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε την πόρτα, να γεμίσει νερό και να αρχίσει να γυρνάει ο κάδος.
- Το στύψιμο έχει μια διακοπτόμενη αρχή: ο κάδος αρχίζει και σταματάει αρκετές φορές, για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα στο στύψιμο και για να εξισορροπήσει καλύτερα τα ρούχα.
- Στο τέρμα του κύκλου στυψίματος ο κάδος γυρίζει από την αντίθετη πλευρά για μερικά λεπτά: Αυτό σας βοηθάει να βγάλετε τα ρούχα.
- Μην υπερβαίνετε τη δοσολογία απορρυπαντικού: Η δημιουργία υπερβολικού αφρού μπορεί να μην επιτρέπει το στύψιμο.